# Micronics U1000MKII-HM

## Aufklemmbares Ultraschall-Wärmemessgerät

Benutzerhandbuch



Micronics Ltd, Knaves Beech Business Centre, Davies Way, Loudwater, High Wycombe, Bucks HP10 9QR

Telefon: +44(0)1628 810456

E-Mail: sales@micronicsltd.co.uk

www.micronicsflowmeters.com

In	ha	ltsve	rzeicl	nnis				
1		Allg	emei	ne Beschreibung	3			
2		Sch	nells	tartverfahren	4			
3		Fun	ktion	sweise des Geräts	5			
4		Bed	ienol	berfläche	6			
	4.	1	Druc	cktasten	6			
5		Inst	allati	on des U1000MKII-HM	7			
	5.	1	Vorb	pereitung	8			
	5.	2	Sen	sorabstand	8			
	5.	3	Befe	estigung des U1000MKII-HM am Rohr	.10			
	5.	4	Ada	pter für kleine Rohre	.11			
	5.	5	Befe	estigen der Temperatursensoren	.12			
	5.	6	Sch	nittstellenkabel des U1000MKII-HM	.13			
	5.	7	Ans	chließen des U1000MKII-HM an die Stromversorgung	.13			
	5.	8	Ans	chluss Impulsausgabe	.14			
	5.	9	Mod	lbus-Anschlüsse	.14			
	5.	10	Kab	elabschirmung	.15			
6		Erst	malię	ges Einschalten	.16			
	6.	1	Eing	jabe des Rohr-Innendurchmessers	.18			
	6.	2	Imp	ulsausgabe	.19			
		6.2.	1	Volumen-basierter Modus	.19			
		6.2.	2	Frequenz-basierter Modus	.19			
		6.2.	3	Energie-basierter Modus	.19			
		6.2.	4	Flussalarm – Niedrigfluss oder Signalverlust	.19			
	6.	3	Mod	lbus (falls eingebaut)	.20			
7		Abla	aufna	ach wiederholtem Anschalten	.22			
8		Mes	swei	rtanzeigen	.22			
9		Pas	swor	t-geschütztes Menüs	.23			
	9.	1	Allg	emeiner Ablauf zur Änderung der Menüeinstellungen	.23			
		9.1.	1	Auswahlmenüs	.23			
		9.1.	2	Dateneingabemenüs	.23			
	9.	2	Pas	swort-geschützte Menüstruktur (Nutzerpasswort)	.23			
1(	С	Mer	nü Di	agnose	.29			
1	1	Ums	setze	n der Führungsschiene	.31			
12	12 Anhang I – Technische Daten U1000MKII-HM							
1:	3 Anhang II – Voreingestellte Werte							
14	4	Anhang III – Fehler- und Warnmeldungen						
1!	5	Kon	form	itätserklärung	.38			
			-	<b>C</b>	-			

## 1 Allgemeine Beschreibung

- Aufklemmbares Wärmemessgerät zur Festmontage
- Einfache Installation
- Bedienerfreundlich, da der Nutzer nur sehr wenige Informationen eingeben muss.
- Gerät besteht aus dem oberseitigen Elektronikmodul und der unterseitigen Führungsschiene, die eine Einheit bilden.
- Befestigung am Rohr mittels Rohrschellen (im Lieferumfang enthalten).
- Die Stromversorgung des Geräts erfolgt über eine externe 12 24 V Stromversorgung (AC/DC, mindestens 7 VA).
- Kann abhängig vom erworbenen Produkt sowohl auf Stahl-, Edelstahl, Kupfer- und Kunststoffrohren mit Innendurchmessern von 20 mm (0,8") bis 165 mm (6,5") angewendet werden
- Einfach zu installierende Temperatursensoren.
- Kompakt, robust und zuverlässig das U1000MKII-HM wurde mit besonderem Augenmerk auf den dauerhaften Einsatz unter Industriebedingungen entwickelt

In der Standardversion bietet das U1000MKII HM folgende Funktionen:

- LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung (2 Zeilen x 16 Zeichen)
- Tastenfeld mit 4 Tasten
- Isolierte Impulsausgabe
- Universal-Führungsschiene zum Einsetzen vormontierter Messwandler
- Akustisches Kopplungsmittel in Form von selbstklebenden Gelkissen zwei Sets
- Doppelsonden-Temperatursensoren PT100 (Standard-Kabellänge 3 m)
- Kontinuierliche Signalüberwachung
- Passwortgeschützte Menüführung für geschützte Daten
- Betrieb über externe Stromversorgung (12 bis 24 V / AC oder DC)
- Adapter für kleine Rohre

#### Optionen

- Rohrbereich auswählen
  - > Rohr mit Innendurchmessern von 20 mm bis 114 mm
  - > Rohr mit Innendurchmessern von 115 mm bis 165 mm
- Als Modbus-Wärmemesser verfügbar
- Als Nur-Puls-Wärmemesser verfügbar

Typische Anwendungen

- Zählwerterfassung und Durchflussmessung Heißwasser
- Durchflussmessung zur Energiemessung
- Zählwerterfassung und Durchflussmessung Kaltwasser

#### 2 Schnellstartverfahren

Das folgende Verfahren beschreibt die erforderlichen Schritte zur Einrichtung Ihres Durchflussmessgeräts. Sollten Sie sich nicht sicher sein, wie das Gerät korrekt zu installieren ist, ziehen Sie bitte die entsprechenden Kapitel zu Rate.

- 1. Schließen Sie das Elektronikmodul mithilfe der blauen und braunen Drähte an die Stromversorgung an (12 bis 24 V AC oder DC; mindestens 7 VA je Gerät). (Siehe Abschnitt 5.7).
- 2. Suchen Sie sich einen geeigneten Standort für das Durchflussmessgerät. Dieser sollte auf einem geraden Rohrstück liegen und keine Biegungen, Ventile oder ähnliche Behinderungen enthalten. (Siehe Abschnitte 5 oder 5.1).
- 3. Bestimmen Sie den Innendurchmesser und das Material.
- 4. Zum Bestimmen der korrekten Abstandsangaben verwenden Sie entweder die Tabelle im Handbuch oder starten Sie das Gerät. (Siehe Abschnitte 5.2 oder 6).
- 5. Stellen Sie die Sensoren auf den korrekten Abstand ein. Lösen Sie hierzu die Sensorhalteschrauben so weit, dass der Sensor im Schlitz hin- und hergleiten kann. (Siehe Abschnitt 5.2).
- Für Rohre mit einem Außendurchmesser von weniger als 60 mm wählen Sie den entsprechenden Adapter aus; der Innendurchmesser beträgt normalerweise weniger als 50 mm. (Siehe Abschnitt 5.4).
- 7. Kleben Sie das Gelkissen auf die Sensoren und montieren Sie die Führungsschiene mithilfe der mitgelieferten Bänder auf dem Rohr; dann entfernen Sie die Befestigungsschrauben des Sensors. (Siehe Abschnitt 5.3).
- 8. Stecken Sie die Durchfluss- und Temperatursensoren ein und pr
  üfen Sie, dass die Messwerte (Durchfluss und Temperatur) ordnungsgem
  äß angezeigt werden. (Siehe Abschnitte 6 oder 7.1). Das Elektronikmodul kann zun
  ächst so auf der F
  ührungsschiene verbleiben und sp
  äter, nachdem alle Messungen verifiziert worden sind, festgeklemmt werden.
- 9. Setzen Sie die Temperatursensoren so auf, dass diese miteinander in Kontakt sind. Warten Sie, bis sich die Temperaturmesswerte stabilisiert haben, d. h. diese sollten für 1 Minute unverändert bleiben. Setzen Sie die Temperatursensoren auf Null. (Siehe Abschnitt 5.5).
- 10. Befestigen Sie die Temperatursensoren mithilfe der selbstklebenden Kissen auf dem Rohr. Verwenden Sie nun die mitgelieferten Bänder, um den Sensor am Rohr zu befestigen. Ziehen Sie die Bänder nicht zu sehr fest. Der Sensor muss einen guten thermischen Kontakt mit dem Rohr haben und die Kabel dürfen nicht gespannt sein. (Siehe Abschnitt 5.5).
- 11. Sind die Ablesewerte in Ordnung, können über das Benutzermenü weitere Änderungen (z. B. Auswahl anderer Geräte) vorgenommen werden. (Siehe Abschnitt 7).
- 12. Um die Installation abzuschließen, stecken Sie das Elektronikmodul auf die Führungsschiene auf und ziehen Sie die Schraube an.
- 13. Wenn Sie die Modbus-Schnittstelle nutzen, müssen die Adresse, die Datenrate und die Konfiguration des Geräts mithilfe des Nutzermenüs eingestellt werden. (Siehe Abschnitt 7). Die Standardadresse ist 1, die Standard-Datenrate ist 38400 Baud und die Standardkonfiguration zur Kommunikation ist 8-None-2.

## 3 Funktionsweise des Geräts

Das U1000MKII-HM ist ein aufklemmbares Ultraschall-Durchflussmessgerät, welches auf Basis eines Algorithmus zur Berechnung des Unterschieds in der Kreuz-Korrelations-Übertragungszeit arbeitet und so genaue Werte zur Durchflussmessung bereitstellt.



Abbildung 1 Funktionsweise des Laufzeitbetriebs

Durch einen sich periodisch wiederholenden Spannungsimpuls, der auf die Kristalle des Messwandlers einwirkt, kommt es zur Entstehung eines Ultraschallsignals mit einer bestimmten Frequenz. Die Übertragung des Strahls erfolgt wie in der oberen Hälfte von Abbildung 1 gezeigt zunächst vom nachgelagerten Messwandler zum vorgelagerten Messwandler (rot). Nun erfolgt die Übertragung in umgekehrter Richtung, d. h. der Strahl wird wie in der unteren Hälfte von Abbildung 1 gezeigt vom vorgelagerten Messwandler (rot) an den nachgelagerten Messwandler (blau) gesendet. Die Zeit, mit der der Ultraschall in dieser Richtung die Flüssigkeit durchquert, wird leicht durch die Geschwindigkeit, mit der die Flüssigkeit durch das Rohr fließt, verkürzt. Der daraus folgende Zeitunterschied T1 – T2 ist direkt proportional zur Geschwindigkeit, mit der die Flüssigkeit durch das Rohr fließt.

Die zwei Temperatursensoren messen den Temperaturunterschied zwischen Eingangs- und dem Ausgangsbereich des überwachten Flusssystems. Zusammen mit der Wassermenge, die durch das System geflossen ist, wird der Temperaturunterschied dann zur Berechnung der an das oder vom Wasser übertragenen Energie genutzt.

## 4 Bedienoberfläche

Abbildung 2 zeigt die Bedienoberfläche des U1000MKII-HM, die folgende Elemente umfasst:

- Eine LCD-Anzeige mit Hintergrundbeleuchtung (2 Zeilen x 16 Zeichen)
- Vier leicht profilierte Drucktasten
- Zwei LEDs



Abbildung 2 U1000MKII-HM Bedienoberfläche

#### 4.1 Drucktasten



Auswahltaste. Ermöglicht dem Benutzer zwischen verschiedenen Optionen auf der Anzeige auszuwählen.

Wird verwendet, um den Wert jeder Ziffer in den Zahleneingabefeldern zu verringern.

Wird verwendet, um den Wert jeder Ziffer in den Zahleneingabefeldern zu erhöhen.

Wird verwendet, um die angezeigte Auswahl einzugeben oder die Dateneingabe festzulegen. Durch Betätigung dieser Taste kann der Benutzer auch zu einem Untermenü oder zum Bildschirm für den Flusswert gelangen.

Die kWh-LED leuchtet, wenn der Energieimpuls aktiv ist.

Die Impuls-LED leuchtet, wenn die Impuls-, Frequenz- oder Alarmfunktion aktiviert ist.

## 5 Installation des U1000MKII-HM



Um sicherzustellen, dass Wärmesysteme optimal arbeiten, muss die Durchflussmessung auf der kalten Seite des Systems erfolgen. Um sicherzustellen, dass Kühlsysteme optimal arbeiten, muss die Durchflussmessung auf der wärmeren Seite des Systems erfolgen. Stellen Sie dabei sicher, dass die Sensoren wie in Abbildung 3 oben angeordnet sind.

In vielen Anwendungen ist es nicht möglich, ein gleichmäßiges Flussprofil (mit gleichmäßiger Geschwindigkeit) über die gesamten 360° zu erreichen. Gründe hierfür können zum Beispiel das Vorhandensein von Luft und somit Turbulenzen am oberen Flussabschluss und möglicherweise Schlick am Grund des Rohres sein. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die genausten Ergebnisse dann erzielt werden, wenn die Führungsschienen der Messwandler in einem Winkel von 45° zur Rohroberseite montiert werden.

Das U1000MKII-HM erfordert ein einheitliches Flussprofil, da eine verzerrt fließende Strömung zu unvorhersehbaren Messfehlern führen kann. Verzerrungen des Flussprofils können durch Störungen in vorgelagerten Rohrabschnitten wie Biegungen, T-Stücken, Ventilen, Pumpen und anderen ähnlichen Hindernissen entstehen. Um sicherzustellen, dass das U1000MKII-HM an einer Stelle mit einem unverzerrten Flussprofil positioniert ist, müssen die Messwandler weit genug von möglichen Störungsquellen entfernt montiert werden, sodass diese keinerlei Auswirkungen auf die Messung haben können.

Um genaue Ergebnisse zu erhalten, dürfen das Rohr und der Zustand der Flüssigkeit die Übertragung des Ultraschalls entlang des erforderlichen Weges nicht behindern. Es ist wichtig, dass die Flüssigkeit innerhalb des zur Messung vorgesehen Rohrstücks einheitlich fließt und das Flussprofil nicht durch vorgelagerte oder nachgelagerte Hindernisse verzerrt wird. Eine verzerrungsfreie Strecke erhalten Sie wie folgt: Verbauen Sie auf der dem Messwandler vorgelagerten Seite ein gerades Rohrstück, dessen Länge mindestens dem 20-fachen des Rohrdurchmessers entspricht. Auf der dem Messwandler nachgelagerten Seite verbauen Sie ein Rohr, dessen Länge dem 10-fachen des Rohrdurchmessers entspricht. Siehe auch Abbildung 3. Es ist möglich, den Durchfluss auch auf kürzeren Rohrstücken (gerade Rohre und bis maximal zum 10-fachen Durchmesser im vorgelagerten und zum 5-fachen Durchmesser im nachgelagerten Teil) zu messen. Werden die Messwandler allerdings zu nah an Hindernissen montiert, kann es zu unvorhersehbaren Fehlern kommen.

Wichtiger Hinweis: Gehen Sie nicht davon aus, dass Sie korrekte Ergebnisse erhalten, wenn die Messwandler in der Nähe von Hindernissen positioniert werden, die die Einheitlichkeit des Flussprofils verzerren.

Micronics Ltd übernimmt keine Verantwortung oder Haftung in den Fällen, wenn das Produkt nicht gemäß der für das Produkt geltenden Installationsanweisungen installiert wurde.

#### 5.1 Vorbereitung

1. Vor dem Anbringen der Messwandler stellen Sie bitte sicher, dass der gewünschte Standort die in Abbildung 3 angegebenen Entfernungsanforderungen erfüllt. Anderenfalls kann die Genauigkeit der Durchflussanzeige beeinträchtigt sein. Das Gerät ist wie folgt vorkonfiguriert:

Geräteart Heizen oder Kühlen

Installation Vorlauf oder Rücklauf

Flüssigkeit Wasser oder Wasser + 30% Ethylenglykol

Vorlauf und Rücklauf beziehen sich auf den Standort der Durchflussmessung relativ zum Zirkulationskreislauf. Weitere Details zu dieser Konfiguration finden Sie im Menü Diagnose. (Siehe Abschnitt 9).

2. Befreien Sie das Rohr von möglichen Fettrückständen und entfernen Sie Verunreinigungen oder abblätternde Farbe, um eine ebene Oberfläche zu erhalten. Eine glatte und ebene Fläche zwischen Rohroberfläche und Messwandler ist ein wichtiger Faktor, um ein ausreichend starkes Ultraschallsignal und damit eine maximale Genauigkeit zu erreichen.

#### 5.2 Sensorabstand

Die Sensor müssen in Abhängigkeit der jeweiligen Rohrgröße und -art im jeweils richtigen Abstand getrennt voneinander positioniert werden. Die unten stehender Tabelle als Richtlinie für die typischen Abstandsangaben für einige Rohrmaterialien und **Innendurchmesser**. Wenn sich Ihre Wanddicke stark von diesem Wert unterscheidet, kann es sein, dass der Abstand einen Code höher oder niedriger gewählt werden muss. Nach Eingabe des Rohr**innen**durchmessers und des Rohrmaterials zeigt das Gerät den erforderlichen Abstand an.

Rohrinnen- durchmesser	Rohrinnen- durchmesser	Wasser	Glykol		Rohrinnen- durchmesser	Rohrinnen- durchmesser	Wasser	Glykol
		Edel-	Edel-				Fluss-	Fluss-
mm	Zoll	stahl	stahl		mm	Zoll	stahl	stahl
20-22	0,79-0,87	A-3	A-3		21-22	0,83-0,87	C-3	C-3
26-29	1,02-1,14	B-2	B-2		27	1,06	D-2	E-3
34-36	1,34-1,42	C-2	C-4		35-36	1,38-1,42	C-4	C-4
37-40	1,46-1,57	B-3	D-4		41-44	1,61-1,73	C-3	F-3
52-58	2,05-2,29	B-2	D-3		52-54	2,05-2,13	C-4	C-4
59-64	2,32-2,52	A-3	F-3		62-65	2,44-2,56	F-3	F-3
72-79	2,83-3,11	B-3	E-5		76-79	2,99-3,11	E-5	G-4
86-92	3,39-3,62	C-3	B-4		88-94	3,46-3,70	B-4	B-4
99-105	3,90-4,13	D-3	C-4		95-101	3,74-3,98	D-3	C-4
125-131	4,92-5,16	F-3	E-4	1	122-128	4,80-5,04	F-3	E-4
152-158	5,98-6,22	E-5	G-4	1	150-156	5,90-6,14	E-5	G-4

Rohrinnen-	Rohrinnen-		
durchmesser	durchmesser	Wasser	Glykol
mm	Zoll	PVC U	PVC U
22-23	0,87-0,90	C-3	C-3
27-28	1,06-1,10	D-2	C-3
36-37	1,42-1,45	C-4	C-4
43-45	1,69-1,77	C-3	B-4
56-59	2,20-2,32	E-3	E-3
67-69	2,64-2,71	E-4	D-5
78-81	3,07-3,19	D-2	C-3
95-101	3,74-3,97	D-3	C-4
109-115	4,29-4,53	E-3	D-4
122-128	4,80-5,04	F-3	E-4
143-149	5,63-5,87	F-4	E-5
157-162	6,18-6,34	G-4	F-5

Rohrinnen- durchmesser	Rohrinnen- durchmesser	Wasser	Glykol
mm	Zoll	Kupfer	Kupfer
20-39	0,79-1,54	B-1	B-1
20-39	0,79-1,54	B-1	B-1
20-39	0,79-1,54	B-1	B-1
20-39	0,79-1,54	B-1	A-2
47-53	1,85-2,09	C-1	C-1
61-67	2,40-2,64	A-3	A-3
68-74	2,68-2,91	C-2	B-3
96-102	3,78-4,02	B-4	B-4
117-123	4,61-4,84	E-3	D-4
146-152	5,75-5,98	D-5	D-5

Abbildung 4 Abstandstabelle

#### Micronics

G F E D C B A D 1 2 3 4 5							
Conservation of the sector of	3       Lösen Sie diese weit genug, um den Sensor seitlich bewegen zu können.         bewegen zu können.         Bewegen Sie den Sensor nun in die neue Position gemäß Tabellenangabe (Abbildung 4).	Ziehen Sie die Schraube zum Anheben des Sensors fest.					
5 Sensoren in den neuen Positi	C B A D 1 2 3 4	5					

Unten stehende Darstellung zeigt, wie der Abstand der Sensoren einzustellen ist

Abbildung 5 Einstellung des Abstands

HINWEIS: Nachdem die Sensoren korrekt ausgerichtet und die Führungsschiene an das Rohr angebracht wurden, ENTFERNEN Sie die Befestigungsschrauben der Sensoren, sodass der Messwandler das Rohr berührt.

#### Micronics

#### 5.3 Befestigung des U1000MKII-HM am Rohr

Befestigen Sie die Gelkissen mittig auf den Sensoren; danach befestigen Sie das U1000MKII-HM am Rohr (folgen Sie hierzu den Schritten in Abbildung 6).



Entfernen Sie die Abdeckungen von den Gelkissen.

Stellen Sie sicher, dass sich zwischen Kissen und Sensorunterseite keine Luftblasen befinden.



Prüfen Sie die Abstandstabelle auf Seite 8 oder programmieren Sie die Einheit, bevor Sie die Führungsschiene mit den mitgelieferten Bändern am Rohr befestigen. Lösen Sie Sie dann die Arretierschrauben des Sensors und ENTFERNEN Sie sie.



Stellen Sie sicher, dass das Gerät ordnungsgemäß funktioniert, bevor Sie das Elektronikmodul auf das Führungsschienenmodul aufsetzen.



Verbinden Sie die Sensoren mit der Elektronikbaugruppe, bevor Sie sie mit Strom versorgen. Die Sensorleitungen können in beliebiger Richtung angeschlossen werden.

Abbildung 6 Wenige Schritte zur Montage des U1000MKII-HM auf dem Rohr

Hinweis...Die Befestigungsschrauben und Unterlegscheiben sollten aufbewahrt werden, falls Sie die Position von Führungsschiene und Sensor verändern möchten. Weitere Informationen zu den hier geforderten Montageschritten finden Sie im Abschnitt Umbau (Abschnitt 10).

#### 5.4 Adapter für kleine Rohre

Die Führungsschienen für kleine Rohre werden mit den erforderlichen Adaptern geliefert. Unten stehende Darstellung zeigt, wie diese Adapter auf dem Rohr aufgesetzt werden. Der oben liegende Teil des Rohradapters rastet in den Endstücken der Führungsschiene ein.



#### 5.5 Befestigen der Temperatursensoren

Die Temperatursensoren müssen am Eingangs- und Ausgangsbereich des zu überwachenden Systems positioniert werden. Der Rohrbereich, auf dem die Sensoren befestigt werden, müssen frei von Fett und anderem Isoliermaterial sein. Es wird empfohlen, Beschichtungen auf dem Rohr zu entfernen, sodass der Sensor den bestmöglichen thermischen Kontakt mit dem Rohr hat.

Die Steckverbindungen am Gehäuse sind mit Heiß und Kalt gekennzeichnet. Hierdurch wird der Standort der Temperatursensoren in Systemen definiert, in denen Hitze vom System extrahiert wird.

Um die Temperaturdifferenz genau bestimmen zu können, sollten folgender Ablauf eingehalten werden:

- 1. Stecken Sie die Sensoren ein, sodass sich diese für 1 Minute berühren.
- 2. Gehen Sie in das Passwort-geschütztes Menü (Siehe Abschnitt 8) und scrollen Sie in das Untermenü Kalibrierung.
- 3. Drücken Sie die Enter-Taste, bis der Bildschirm "Nullpunktausgleich Temperatur" angezeigt wird.
- 4. Wählen Sie Ja und drücken Sie die Enter-Taste, um den Bildschirm "Sensoren befestigen" anzuzeigen.
- 5. Drücken Sie die Enter-Taste erneut und warten Sie darauf, dass das Gerät in den Bildschirm "Nullpunktausgleich Temperatur" zurückkehrt.

Das Gerät kann nun ausgeschaltet werden und die Installation der Temperatursensoren ist abgeschlossen.

Die Sensoren haben ein Aussparungsprofil, um sie zu finden; sie werden später mithilfe der mitgelieferten Kabelbinder fest verzurrt. Die Kabelbinder dürfen nicht übermäßig festgezogen werden, da andernfalls die Sensoren beschädigt werden können. Sollten sich die Sensoren unter der Rohrisolierung befinden, stellen Sie bitte sicher, dass die Sensorkabel nicht übermäßig gespannt sind. Zurren Sie die Sensorkabel nach Montage der Sensoren fest.

Die Temperatursensoren müssen vor der Erstverwendung unter Einhaltung des oben beschriebenen Ablaufs eingestellt werden. Nutzen Sie hierzu die mitgelieferten Kabel in den entsprechenden Längen. Längere oder kürzere Kabel machen die Kalibrierung der Sensoren zunichte.

#### 5.6 Schnittstellenkabel des U1000MKII-HM

Das Schnittstellenkabel des U1000MKII-HM besteht aus einem 6-adrigen Kabel für Strom und Impulsausgabe und einem separaten 4-adrigen Einsteckkabel für die Modbus-Anschlüsse.



Der nicht isolierte Draht ist die Verbindung zur Kabelabschirmung und sollte geerdet werden, um ein Elektrorauschen zu unterbinden.



Abbildung 8 Geräteanschlüsse des U1000MKII-HM

#### 5.7 Anschließen des U1000MKII-HM an die Stromversorgung

Das U1000MKII-HM arbeitet in einem Spannungsbereich von 12 - 24 V (AC/DC). Stellen Sie sicher, dass mindestens 7 VA pro Instrument anliegen. Schließen Sie die externe Stromversorgung an die braunen und blauen Drähte des sechsadrigen Kabels an.

Schließen Sie den U1000MKII aus Sicherheitsgründen über einen Netztransformator an die Stromversorgung an. Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, die regionalen Sicherheitsanforderungen für Spannung zu erfüllen.

#### 5.8 Anschluss Impulsausgabe

Die isolierte Impulsausgabe wird durch ein SPNO / SPNC MOSFET Relais bereitgestellt, welches einen maximalen Belastungsstrom von 500 mA und eine maximale Belastungsspannung von 48 V (AC) besitzt. Das Relais stellt auch eine 2500 V Isolierung bereit (zwischen dem Elektronikmodul des Sensors und externen Bereichen).

Die Impulsausgabe liegt an den weißen und grünen Drähten an. Elektronisch ist dies ein volt- oder potenzialfreier Kontakt und bei Auswahl der Option "Niedrigflussalarm" ist sie als NO/NG konfigurierbar.

#### 5.9 Modbus-Anschlüsse

Für die Modbus-Anschlüsse ist im Lieferumfang ein Kabel enthalten, das neben dem Stromkabeleingang in das Elektronikmodul eingesteckt wird. Die brauen und schwarzen Kabel sind die Busverbindungen für –ve und die beiden weißen für +ve.



PIN	FUNKTION	FARBE
1	BUS -ve	SCHWARZ & BRAUN
2	OPTIONALE MASSE	SCHIRM
3	BUS +ve	BEIDE WEISSEN
4	2	-

#### Modbus-Anschlusskabel - Kabelverbinder 99-9210-00-04 (Vorderansicht)

Um einen zuverlässigen Betrieb eines Modbus-Netzwerks sicherzustellen, müssen der Kabeltyp und die gesamte Installation den Anforderungen in der Modbus-Unterlage "MODBUS über Serielle Leitung - Spezifikation & Implementierungshilfe V1.0" entsprechen.



#### 5.10 Kabelabschirmung

Um das Gerät vollständig gegen elektrische Strömungen abzuschirmen, sollte die Abschirmung des Strom-/Impulsausgabekabels und des Modbuskabels mit der Erde verbunden werden.

## 6 Erstmaliges Einschalten

Wird das Gerät das erst Mal eingeschaltet, wird die in Abbildung 10 dargestellte Abfolge eingeleitet:



Abbildung 10 Bildschirme erstmaliges Einschalten

1. Zunächst wird für 5 Sekunden der Micronics-Startbildschirm angezeigt.

2. Der Benutzer gibt den Rohr-Innendurchmesser ein und wählt das Material (siehe Abschnitt 6.1).

3. Durch Drücken von Enter im Bildschirm "Abstand einstellen" prüft das U1000MKII-HM dann, ob ein gültiges Signal vorliegt.

4. Wird ein gültiges Signal erkannt, werden die Signalstärke und die Flussrate angezeigt. Um einen zuverlässigen Betrieb sicherzustellen, sollte die Signalstärke bei einem Wert von mindestens 40 % liegen. Die Flussrichtung zum Zeitpunkt des Anschaltens wird als positive Flussrichtung angenommen. Die Impulsausgabe bezieht sich dann auf den Fluss in diese Richtung. Wird der Fluss umgekehrt, wird die Flussmenge zwar noch immer angezeigt, aber die Aktivitätsanzeige ändert sich von einem Stern zu einem Ausrufezeichen und es werden keine Impulse generiert.

Erscheint auf der Flusswertanzeige "-----", deutet dies darauf hin, dass von den Sensoren kein nutzbares Signal kommt.

Die Ursache hierfür könnte Folgendes sein:

- Falsche Rohrdaten
- Sensor nicht mit dem Rohr in Kontakt
- Kein Gelkissen/Fett am Sensor
- Sehr schlechter Rohrzustand Oberfläche/Innen
- Luft in der Flüssigkeit/im Rohr

#### Hinweis:

Zur spezifischen Wärmekapazität (K-Faktor) für Wasserglykolmischungen stehen wenig Daten zur Verfügung und es gibt kein praktisches Verfahren, um die Art des verwendeten Glykols bzw. den prozentualen Anteil des Glykols in einem System zu bestimmen. Die Berechnungen basieren auf einer Wasser/Ethylen-Glykolmischung von 30%.

In praktischer Hinsicht sollten die Ergebnisse nur als Näherungs- oder Schätzwert angesehen werden, da:

die Schallgeschwindigkeit in der Flüssigkeit zwischen 1480 ms und 1578 ms variieren kann;

für Wasser/Glykolmischungen keine Temperaturkompensationskurve zur Verfügung steht;

der prozentuale Anteil des Glykols die spezifische Wärmekapazität beeinflussen kann (1,00 bis 1,6 J/M<sup>3</sup> \* K);

die Art des verwendeten Glykols die spezifische Wärmekapazität und die Schallgeschwindigkeit in der Flüssigkeit stark verändern kann.

Die werksseitig möglichen Nutzereinstellungen der Anwendung können nur zuverlässige Ergebnisse sicherstellen, wenn der Anwender die korrekten Betriebsparameter einstellt; falsche Einstellungen können zu einer übermäßigen Variation in den Ergebnissen führen.

#### 6.1 Eingabe des Rohr-Innendurchmessers

Abbildung 11 zeigt den Bildschirm zur Eingabe der Rohr-Innendurchmesser nach dem erstmaligen Einschalten.



Abbildung 11 Bildschirm zur Eingabe des Rohr-Innendurchmessers (metrisch)

Zu Beginn blinkt die Hunderterstelle (050.0).

٨

Drücken Sie diese Taste, um die Hunderterstelle (050.0) schrittweise in der Abfolge von 0, 1 zu erhöhen. Drücken Sie die Taste einmal, um die Zahl zu erhöhen, und um automatisch zwischen 0 und 1 hin- und herzuschalten.

V

Drücken Sie diese Taste, um die Hunderterstelle schrittweise in der Abfolge von 1, 0 zu verringern. Drücken Sie die Taste einmal, um die Zahl zu senken, und um automatisch zwischen 1 und 0 hin- und herzuschalten.



Drücken Sie dieses Taste, um zur Zehnerstelle zu gelangen (050.0). Die Zehnerstelle sollte nun blinken.

Erhöhen Sie die Zehnerstelle in der Abfolge 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,0 mithilfe der Taste. Drücken Sie die Taste einmal, um die Zahl zu erhöhen oder halten Sie die Taste gedrückt, um durch die Nummernfolge zu blättern. Verringern Sie

die Zehnerstelle in der Abfolge 9,8,7,6,5,4,3,2,1,0,9 mithilfe der Taste. Drücken Sie die Taste einmal, um die Zahl zu erhöhen oder durch die Nummernfolge zu blättern.

>

Drücken Sie diese Taste, um zur Einerstelle (050.0) zu gelangen. Die Einerstelle sollte nun blinken. Erhöhen oder verringern Sie die Einerstelle in der gleichen Weise wie oben für die Zehnerstelle beschrieben.

Drücken Sie diese Taste, um zur Dezimalstelle (050.0) zu gelangen. Die Dezimalstelle sollte nun blinken. Erhöhen oder verringern Sie die Dezimalstelle in der gleichen Weise wie oben für die Zehnerstelle beschrieben.

Drücken Sie diese Taste, um den Zahlenwert für den Rohr-Innendurchmesser einzugeben und gehen Sie zum nächsten Bildschirm.



Sollte es erforderlich sein, die voreingestellten Parameterwerte zu ändern (falls z. B. unterschiedliche Einheiten erforderlich sind), müssen Sie das Systemmenü per Passworteingabe aktivieren (siehe Abschnitt 8).

#### 6.2 Impulsausgabe

Die Impulsausgabe kann in vier unterschiedlichen Betriebsarten eingestellt werden: Volumen-basierter Modus; frequenz-basierter Modus; energie-basierter Modus oder Flussalarm.

#### 6.2.1 Volumen-basierter Modus

Im volumen-basierten Modus wird ein Impuls nach einem Messvolumen von jeweils 10 Litern (voreingestellter Wert) ausgegeben. In diesem Modus (Einstellung: Vol pro Impuls 1 und Impulsbreite 50 ms) beträgt die maximale Impulsanzahl, die (ohne Speicher) ausgegeben werden kann, 1/(0,05\*2) = 10 Impulse pro Sekunde. Wenn die Flussrate im Rohr so hoch ist, dass sie 10 Impulse pro Sekunde übersteigt, das Vol pro Impuls auf 10 Liter erhöhen oder den Impulsbreitenwert verringern, um zu verhindern, dass ein Impulspuffer entsteht, wenn der Fluss anhält.

#### 6.2.2 Frequenz-basierter Modus

Im frequenz-basierten Modus ist die Frequenz der Impulsausgabe proportional zur Flussmenge innerhalb eines bestimmten Frequenzbereichs von 1 - 200 Hz. Die Einheit der Frequenzausgabe ist als Liter pro Sekunde festgelegt.

Die Umrechnungsfaktoren von britischen Einheiten sind: US-Gallonen/Minute multiplizieren mit 0,06309 US-Gallonen/Stunden multiplizieren mit 0,00105 Britische Gallonen/Minute multiplizieren mit 0,07577 Britische Gallonen/Stunde multiplizieren mit 0,001263

#### 6.2.3 Energie-basierter Modus

Wenn die Impulsausgabe auf Energie eingestellt ist, bleibt die KWh-LED permanent eingeschaltet. Im metrischen Modus wählen Sie 1,10,100 kWh oder 1 MWh aus, im britischen Modus wählen Sie 1,10,100 kBTU oder 1 MBTU. Jeder Impuls stellt eine Energiemenge dar (z. B. 1 kWh). Hinsichtlich der maximalen Impulsrate gilt die gleiche Beschränkung wie für den volumen-basierten Modus. Es kann auch hier eine größere Energieeinheit pro Impuls oder ein kleinere Impulsbreite erforderlich sein.

#### 6.2.4 Flussalarm – Niedrigfluss oder Signalverlust

Es ist möglich, die Impulsausgabe als Niedrigflussalarm oder als Signalverlustalarm zu verwenden.

Für den Hoch-/ Niedrigflussalarm kann der Nutzer einen Bereich zwischen 0 und 9999 (ohne Nachkommastellen) im gleichen Maßeinheitenbereich einstellen, der auch für die Flussmessung zum Einsatz kommt. Standardmäßig ist der Zustand "Normalerweise Offen" eingestellt. Der Nutzer kann hierfür aber sowohl N/O als auch N/G auswählen. Für das Schalten des Ausgangs besteht eine Hysterese von 2,5%. Sobald der Alarm aktiviert ist, muss die Flussmenge um 2,5% des eingestellten Wertes steigen, um ihn wieder anschalten/ausschalten zu können.

Wird überhaupt kein Flusswert oder Flusswertsignal mehr angezeigt (zu erkennen an "-----" in der Anzeige), wird der Alarm ausgelöst. Die Impuls-LED zeigt den Alarmzustand an. Standardmäßig ist der Zustand "Normalerweise Offen" eingestellt. Der Nutzer kann hierfür aber sowohl N/O als auch N/G auswählen.

Die Impuls-LED ist an, wenn der Alarm eingestellt ist.

#### 6.3 Modbus (falls eingebaut)

Die Modbus-RTU-Schnittstelle wird über das Modbus-Untermenü im passwort-geschützten Menü konfiguriert.

Die Datenrate kann im Bereich von 1200 bis 38400 Baud ausgewählt werden.

Die Adresse kann im Bereich 1 bis 126 eingestellt werden.

Abfragerate 1000 ms (1 Sek.). Timeout nach 5 Sekunden.

Das Gerät reagiert auf die Anfrage "Holding Register lesen" (CMD 03).

Wenn das Flusswertergebnis ungültig ist, dann wird der Flusswert auf Null gesetzt.

Liegt ein Temperatursensor außerhalb des zulässigen Bereichs liegt, wird als Wert -11 angezeigt.

Diese beiden Fehler setzen dann das betreffende Statusbit. Folgende Register sind verfügbar:

Modbus- Register	Register Offset	Тур		Typische Inhalte		Bedeutung	Anmerkung		
nicht	nicht			0.04					
zutreffend	zutreffend	Byte		0x01		Gerateadresse			
zutreffend	zutreffend	Byte		0x03		Gerätebefehl			
nicht zutreffend	nicht zutreffend	Byte		0x40		Anzahl zu lesender Bytes			
40001	0	Int-16		0x00		Geräte-ID	0xAC Energiemessgerät		
				Oxac			0x0000 OK		
40002	1	Int-16		0x00		Status	Kein[0x0000]		
				0x00			Fehler		
40003	2	Int-16		0x00		Systemart	0x04 Heizsystem		
				0x04			0x0C Kühlsystem		
40004	з	Int-16		0x00					
40004	5		0x01						
40005	40005 4 Int-1	Int-16	Int-16		0x23		Serienkennung		
40000				0x45		Concritterintering			
40006	5		nt-16 0	0x60					
				0x00					
40007	6	iee754	iee754	- iee754	6 iee754	0x40			
						iee754	0x1f		Geschwindigkeit, gemessen
40008	7			0x67					
	-			0xd3					
40009	8			0x41			Einheiten in m <sup>3</sup> /h für		
		iee754		0x8c		Durchfluss, gemessen	metrisch		
40010	9			0xd8		Einneiten in US-			
				0xb0			Gai./iviin. fui bhlisch		
40011	10			0x42			Einheiten in kW für		
		iee754		0x1c		Leistung, berechnet	metrisch		
40012	11		0x2e			für britisch			
				0x34					
40013	12			0x44			Einheiten in kWh für		
		iee754		0x95		Energie, berechnet	Finheiten in kRTH		
40014	13						für britisch		
				UXEO					

40015	14		0x41		Einheiten in Grad Celsius für					
		iee754	iee754	e754 0x98 Temperatur, gemesse	Temperatur, gemessen (heiß)	b) metrisch Einheiten in				
40016	15		<u>0x00</u>		Grad Fahrenheit für britisch					
			0x00 0x41							
40017	16		0x88		Einheiten in Grad Celsius für					
		iee754	0x00	Temperatur, gemessen (kalt)	metrisch Einheiten in					
40018	17		0x00		Grad Famennen für binisch					
			0x40							
40019	18		0x00	Temperatur, gemessen	Einheiten in Grad Celsius für					
40000	10	iee754	0x00	(Unterschied)	metrisch Einheiten in Grad Fabrenbeit für britisch					
40020	19		0x00							
40004	20		0x60							
40021	20	ia a 75 4	0xef	Cocomt composes	Einheiten in m <sup>3</sup> für metrisch					
40022	21	lee/54	0x3c	Gesamt, gemessen	britisch					
40022			0x1c							
40023	22	Int-16	0x00	Geräteeinheiten	0x00 metrisch					
40023			0x00		0x01 britisch					
40024	23	Int-16	0x00	00 01 Geräteertrag	Ertrag in dB					
			<u>0x01</u>		<b>v</b>					
40025	24	Int-16	<u>0x00</u>	SNR des Geräts	SNR in dB					
			<u>0x0a</u>							
40026	25	Int-16	0x00	Gerätesignal	Signal in %					
			0x62							
40027	26			0x42		Diagnosodaton				
		iee754	0xff	Zeitdifferenz, gemessen	Einheiten in Nanosekunden					
40028	27				0x7d					
10000			0x42							
40029	28		0xa8	Geschätzte Ankunftszeit.	Diagnosedaten					
40000	00	iee754	0x8b	Gerät	Einheiten in Nanosekunden					
40030	29			0xf5						
40024	20		0x42							
40031	30	iee754	0xc8	Tatsächliche Ankunftszeit,	Diagnosedaten					
40032	24		iee/54	0x00	Gerät	Einheiten in Nanosekunden				
40032	51		0x00							
n/a	n/a	Int-16	0xed	CRC-16						
170	Π/U	1111-110	1111-10	1111-110	1111-10	1111-110	1111-110	0x98		

Geräte, die auf den britischen Modus eingestellt sind, zeigen die Temperatur in °F, die Leistung in BTUs und den Durchfluss in US-Gallonen an.

Abbildung 12 Modbus-Register

## 7 Ablauf nach wiederholtem Anschalten

Wird die Stromversorgung AB- und dann nach Eingabe der Rohrdaten wieder ANGESCHALTET, wird bei allen nachfolgenden Systemstarts die Konfiguration genutzt, die zuvor eingegeben war. Muss die Konfiguration aus einem bestimmten Grund geändert werden, kann der Nutzer das passwort-geschützte Menü nutzen (siehe Abschnitt 7).

#### 8 Messwertanzeigen



Abbildung 13 Messwertanzeigen

Das System zeigt zunächst den Bildschirm "Flusswert" an. Wenn gültige Fluss- und Temperaturwerte zur Verfügung stehen, wird nach einigen Sekunden der Bildschirm "Gesamtenergie" angezeigt.

Wenn das Flusswertergebnis ungültig ist, dann wird der Bildschirm für den Durchfluss angezeigt. In ähnlicher Weise wird der Bildschirm "Temperatur" angezeigt, wenn ein Messwert außerhalb des zulässigen Bereichs liegt.

## 9 Passwort-geschütztes Menüs

Das passwort-geschützte Menü gestattet dem Nutzer die flexible Anpassung der voreingestellten Standardwerte:

Nutzerpasswort (71360):						
Menü Einstellungen						
•	Menü Kommunikation					
•	Menü Impulsausgabe					
•	Menü Kalibrierung					
٠	Menü Zählwerk					

#### 9.1 Allgemeiner Ablauf zur Änderung der Menüeinstellungen

#### 9.1.1 Auswahlmenüs

Wurde ein passwort-geschütztes Menü ausgewählt, ist der Ablauf zur Änderung der voreingestellten Werte für die meisten Menüs gleich. Beispielhaft ist dies in den Menüs zu den Einheiten zur Flussmengenmessung in Abbildung 14 dargestellt.



Abbildung 14 Menü Flusseinheiten

Der voreingestellte Wert 'l/min' blinkt, um anzuzeigen, dass dies die aktuelle Einstellung ist. Um diese Einstellung in 'l/s' zu ändern, drücken Sie bitte die Taste . Nun blinkt die Einheit 'l/s', um anzuzeigen, dass Sie nun diese Einheit ausgewählt haben. Drücken Sie die Taste . , um die Änderung zu bestätigen.

In anderen Voreinstellungen können die Tasten 🔨 und 🔽 zum Scrollen durch die Optionen genutzt werden.

#### 9.1.2 Dateneingabemenüs

Menüs, die einen Zahlenwert enthalten, können mithilfe des gleichen Verfahrens wie zur Eingabe des Rohr-Innendurchmesser geändert werden.

#### 9.2 Passwort-geschützte Menüstruktur (Nutzerpasswort)

Solange Sie sich im Flussauslese- oder Gesamtdurchflussmodus befinden, können Sie durch Drücken der Taste auf das passwort-geschützte Menü zugreifen. Zum Eingeben des Passworts verwenden Sie 71360 (siehe Abschnitt 6.1).

Das in Abbildung 15 dargestellte Flussdiagramm zeigt den Aufbau des Menüs für das Nutzerpasswort. Um die Menüpunkte zu übergehen, die nicht geändert werden sollen, drücken Sie einfach die Taste **PASSWORT-GESCHÜTZTE MENÜS** *HINWEIS: DRÜCKEN SIE AUF DEM DURCHFLUSS-BILDSCHIRM ENTER, GEBEN SIE DAS PASSWORT EIN UND BLÄTTERN SIE DANN NACH UNTEN.* 



#### MENÜ EINSTELLUNGEN



#### Abbildung 16 Menü Einstellungen

Wurden "Zoll" ausgewählt, wird die Temperatur in °F und die Energiewerte in BTUs angezeigt.

#### MODBUS-EINSTELLUNGSMENÜ





#### MENÜ IMPULSAUSGABE



Abbildung 18 Impulsausgabe

## MENÜ KALIBRIERUNG



## MENÜ ZÄHLWERK



Abbildung 19 Menü Kalibrierung und Zählwerk

#### 10 Menü Diagnose

Das Diagnosemenü bietet zusätzliche Informationen zum Wärmemessgerät und dessen Einstellungen. Auf dieses Menü können Sie im Bildschirm "Flusswert" durch Drücken der Taste Zugreifen. Das unten gezeigte Menü beschreibt die verschiedenen Diagnosepunkte.

#### MENÜ DIAGNOSE





Ertrag – ein Dezibelwert zwischen -5dB und 80dB – *niedriger ist besser*, sollte um 40dB oder niedriger sein. Über 60dB den Geräteaufbau prüfen.

Das Signal-/Geräuschverhältnis in dB, die Skala ist von 0 bis 80 dB – *höher ist besser*. Unter 20 den Geräteaufbau überprüfen.

In der unteren Zeile wird die aktuelle Zeitdifferenz zwischen den vorgelagerten und nachgelagerten Signalen angezeigt.

Zum Beenden des Menüs Diagnose drücken Sie 🖵.

Abbildung 20 Menü Diagnose

## 11 Umsetzen der Führungsschiene

Sollte es erforderlich sein, die Position von Führungsschiene und Sensor zu verändern, folgen Sie bitte folgendem Ablauf:

- 1. Entfernen Sie den kompletten Aufbau vom Rohr.
- 2. Lösen Sie die Schraube am Ende der Führungsschiene und heben Sie sie dort vorsichtig nach oben.
- 3. Die gegenüberliegende Seite der Elektronik nun von der Führungsschiene abnehmen.





- 4. Trennen Sie die Sensoren ab.
- 5. Entfernen Sie die ursprünglich aufgebrachten Gelkissen von den Sensoren.
- 6. Drücken Sie die Sensorblocks in die Führungsschiene, sodass die Unterlegscheiben und die Befestigungsschrauben wieder angebracht werden können.
- 7. Ersetzen Sie die Gelkissen. Mit dem Gerät wird ein Austauschset geliefert; weitere Sets können über Micronics Ltd bezogen werden.
- 8. Folgen Sie dem ursprünglichen Ablauf zur Installation der Führungsschiene auf dem Rohr.

## 12 Anhang I – Technische Daten U1000MKII-HM

In Tabelle 1 finden Sie die technischen Daten des Durchflussmessgerätes U1000MKII-HM.

Allgemeines			
Messtechnik	Übertragungszeit		
Messkanäle	1		
Auflösung der Zeitberechnung	± 50 ps		
Dynamik (Bereichsverhältnis)	200:1		
Bereich Flussgeschwindigkeit	0,1 bis 10 m/s bidirektional		
Nutzbare Flüssigkeitsarten	Reinwasser mit < 3 Volumenprozent an Partikelanteilen, oder		
	bis zu 30% Ethylenglykol		
Genauigkeit	± 3 % des Flusswertes für eine Flussgeschwindigkeit von > 0,3		
	m/s.		
Wiederholbarkeit	± 0,15% des Messwerts		
Wählbare Einheiten für die	Geschwindigkeit: m/s,		
metrische Darstellung (mm)	Durchflussrate: I/s, I/min, m <sup>3</sup> /min, m <sup>3</sup> /h		
	Volumen: Liter, m <sup>3</sup> ,		
	Energie: kWh, MWh		
Wahlbare Einheiten für die britische	Geschwindigkeit: ft/s		
Darstellung (201)	Volumon: Brit Gol. US Gol		
	Energie: kBTU, MBTU		
Zählwerk	14 Ziffern mit Übergang zu Null		
Unterstützte Sprachen	Nur Englisch		
Leistungsaufnahme	12 – 24 V (AC oder DC) (Isoliert)		
Stromverbrauch	7 VA max.		
Kabel	5 m geschirmt (6-adrig)		
Impulsausgabe			
Ausgabe	Opto-isolierter MOSFET, voltfreier Kontakt (NO/NG) auswählbar		
Isolation	2500 V		
Impulsbreite	Voreingestellter Wert 50 ms; programmierbarer Bereich 3 – 99		
	ms		
Impulswiederholrate	Bis zu 166 Impulse/Sek. (abhängig von Impulsbreite)		
Frequenz-basierter Modus	Höchstwert 200 Hz (1 – 200)		
Max. Belastungsspannung/-	48 V AC / 500 mA		
strom			
Modbus			
Format	RTU		
Baud-Rate	1200, 2400, 4800, 9600, 19200, 38400		
Datenparitäts-Stoppbits	8-None-2, 8-None-1, 8-Odd-2, 8-Even-1		
Normen	PI–MBUS–300 Version J		
Physische Verbindung	RS485		

Temperaturaanaaran	
Temperatursensoren	
Тур	PT100 Klasse B 4-adrig
Bereich	2 bis 85°C (36 bis 185°F)
Auflösung	0,1°C (32,18°F)
Mindestwert für Delta T	0,3°C (32,54°F)
Gehäuse	
Material	Polykarbonat / Kunststoff
Befestigung	Am Rohr montierbar
Schutzklasse	IP54
Brandklasse	UL94 V-0
Maße	250 mm x 48 mm x 90 mm (Elektronikmodul + Führungsschiene)
Gewicht	0,5kg
Umgebungsbedingungen	
Rohrtemperatur	0°C bis 85°C
Betriebstemperatur	0°C bis 50°C
(Elektronik)	
Speichertemperatur	-10°C bis 60°C
Feuchtigkeit	90 % relative Luftfeuchte bei 50 °C Max
Anzeige	
LCD	2 Zeilen x 16 Zeichen
Sichtwinkel	Min. 30°
Aktive Fläche	58 mm (B) x 11 mm (H)
Tastenfeld	
Format	Tastenfeld mit 4 Drucktasten

#### Tabelle 1 (Fortsetzung) technische Daten Durchflussmessgerät U1000MKII-HM

## 13 Anhang II – Voreingestellte Werte

Die Einstellungen werden im Werk entweder für metrische oder britische Einheiten (Maße und Gewichte) konfiguriert.

Parameter	Voreingestellter Wert	Parameter	Voreingestellter Wert
Maße	mm	Kalibrierungsfaktor	1,000
Flussmenge	l/min	Schleichmengenunt erdrückung	0,02 m/s
Rohr- Innendurchmesser	50 (mm)	Nullpunktausgleich	0,000 l/min
Impulsausgabe	Aus	Modbus-Adresse	1
Energie pro Impuls	1kWh	Datenrate	38400 Baud
Impulsbreite	50 ms	Parität	Keine
Dämpfung	20s	Stopp-Bits	2

#### Tabelle 2 Im System voreingestellte Werte (metrisch)

Parameter	Voreingestellter	Parameter	Voreingestellter
	Wert		Wert
Maße	Zoll	Kalibrierungsfaktor	1,000
Flussmenge	US-Gal./Min.	Schleichmengenunt	0,07 f / s
-		erdrückung	
Rohrinnendurchmes	1,969 (Zoll)	Nullpunktausgleich	0,000 US-Gal. / Min.
ser			
Impulsausgabe	Aus	Modbus-Adresse	1
Energie pro Impuls	1kBTU	Datenrate	38400 Baud
Impulsbreite	50 ms	Parität	Keine
Dämpfung	20s	Stopp-Bits	2

#### Tabelle 3 Im System voreingestellte Werte (britisch)

## 14 Anhang III – Fehler- und Warnmeldungen

## Fehlermeldungen

Fehlermeldungen werden als Zahl im Diagnosemenü angezeigt. Treten Sie mit Micronics in Kontakt, wenn andere Meldungen erscheinen.

	Staus Byte								
Bedeutung des Fehlers	Bit#7	Bit#6	Bit#5	Bit#4	Bit#3	Bit#2	Bit#1	Bit#0	
RTD I2C fehlgeschlagen								1	
RTD Thot fehlgeschlagen							1		
RTD Tcold fehlgeschlagen						1			
TOFM-Signal verloren					1				
TOFM-Platine fehlgeschlagen				1					
TOFM-Fenster fehlgeschlagen			1						
TOFM-Sensortyp fehlgeschlagen		1							
TOFM I2C fehlgeschlagen									
Beispiele – Bedeutung									angezeigter Text
Vollständig funktionierendes Instrument	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine
Kein Ultraschallsignal	0	0	0	0	1	0	0	0	8
Beide Temperatursonden sind entweder fehlgeschlagen oder nicht	0	0	0	0	0	1	1	0	6
TOFM I2C fehlgeschlagen und Heißtemperatursonde nicht	1	0	0	0	0	0	1	0	130
Instrument vollständig ausgefallen	1	1	1	1	1	1	1	1	255

Allgemeine Fehlermeldung					
Fehlermeldung	Bedeutung des Fehlers				
Keine oder 0	Keine				
2	Heißsensorfehler				
4	Kaltsensorfehler				
6	Heiß- und Kaltsensorfehler				
8	Kein Durchflusssignal				
10	Heißfehler und kein Durchflusssignal				
12	Kaltfehler und kein Durchflusssignal				
14	Heiß- und Kaltfehler, kein Durchflusssignal				

## Modbus-Fehlermeldungen (falls Modbus eingebaut)

	Transmitter								
Testgehäuse	Adresse	Befehl	Startregister [2 Bytes]		Länge (A Reg	nzahl der ister)	CRC-16		
	[1 Byte]	[1 Byte]			[2 Bytes]		[2 Bytes]		
Kein Fehler	0x01	0x03	0x00	0x00	0x00	0x20	0x44	0x12	
Falsche Funktionsanfrage	0x01	0x0C	0x00	0x00	0x00	0x20	0x10	0x13	
Falscher Registerstart	0x01	0x03	0x00	0xEF	0x00	0x20	0x75	0xE7	
Falsche Registerlänge	0x01	0x03	0x00	0x12	0xFF	0x02	0x25	0xFE	
Slave ist beschäftigt	0x01	0x03	0x00	0x00	0x00	0x20	0x44	0x12	
falsche CRC-16	0x01	0x03	0x00	0x20	0x00	0x20	0x44	0xFF	

Empfänger					
Adresse	Befehl	Fehlercode	CRC-16		Kommentare
[1 Byte]	[1 Byte]	[1 Byte]	[2 Bytes]		
0x01	0x03	Keine	nicht zutreffen d	nicht zutreffen d	Beispiel einer guten Meldung
0x01	0x8C	0x01	0x85	0x00	Die einzigen akzeptablen Befehle sind 0x03 und 0x06
0x01	0x83	0x02	0xC0	0xF1	Falscher Registerstart
0x01	0x83	0x03	0x01	0x31	Falsche Registerlänge
0x01	0x83	0x06	0xC1	0x32	Slave verarbeitet gerade und kann nicht reagieren
0x01	0x83	0x07	0x00	0xF2	CRC ist falsch

## **Durchfluss- und Temperaturfehler**

Eine Signalstärke von weniger als 40 % deutet auf eine schlechte Geräteeinstellung hin. In diesem Fall sollte der Geräteaufbau überprüft oder möglichenfalls an eine andere Stelle versetzt werden.

Falls die Momentanleistung bei null liegt, ist kein Durchfluss vorhanden oder das Durchflusssignal zu den Durchfluss-Messwandlern oder Delta T ist negativ. In diesem Fall, Folgendes prüfen.

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Sensoren sicher auf dem Rohr verbunden sind.
- 2. Prüfen Sie die Anzeige und stellen Sie sicher, dass Delta T vorhanden ist.
- 3. Stellen Sie sicher, dass Durchfluss in dem Rohr vorhanden ist.
- 4. Prüfen Sie die Anzeige, um sicherzustellen, dass für das Durchflusssignal nicht "----" angezeigt wird. In diesem Fall sicherstellen, dass die Durchflusssensoren auf dem Rohr befestigt sind und prüfen, dass Fett oder die Gelkissen verwendet wurden.

## Warnhinweise

Diese Hinweise informieren den Nutzer im Allgemeinen darüber, dass die eingegebenen Daten außerhalb der angegebenen Bereiche liegen.

1. Wurde ein ungültiger Rohr-Innendurchmesser eingegeben, erscheint unten stehende Warnmeldung, die den Nutzer auffordert, einen Wert zwischen 20 und 165,1 mm einzugeben, je nach gekaufter Einheit.



2. Beim Programmieren einer frequenz-basierten Impulsausgabe ist die Frequenz auf den Bereich von 1 bis 200 Hz beschränkt. Wurde ein ungültiger Wert eingegeben, wird folgende Warnmeldung angezeigt.



3. Beim Programmieren einer volumen-basierten Impulsausgabe ist die Impulsbreite auf den Bereich von 3 bis 99 ms beschränkt. Wurde ein ungültiger Wert eingegeben, wird folgende Warnmeldung angezeigt.



4. Beim Programmieren der Schleichmengenunterdrückung ist diese auf den Bereich von 0,000 bis 0,500 beschränkt. Wurde ein ungültiger Wert eingegeben, wird folgende Warnmeldung angezeigt.



5. Beim Programmieren des Kalibrierfaktors ist dieser auf den Bereich von 0,5 bis 1,5 beschränkt. Wurde ein ungültiger Wert eingegeben, wird folgende Warnmeldung angezeigt.



6. Wenn versucht wird, den beide Temperatursensoren auszugleichen (auf Null) und der Temperaturunterschied zu groß ist, wird diese Fehlermeldung angezeigt.



Stellen Sie sicher, dass die Temperatursensoren korrekt eingesteckt sind, und beide die gleiche Temperatur besitzen.

Aktualisierungen 19. April Modbus-Schaltplan Seite 13 und Modbus-Anschlussbild Seite 14.





Knaves Beech Business Centre Davies Way, Loudwater, High Wycombe, Bucks. HP10 9QR

## The Products Covered by this Declaration

This product is manufactured in accordance with the following Directives and Standards.

Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the approximation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility

Directive 2014/35/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of Member States relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits

#### The Basis on which Conformity is being Declared

The manufacturer hereby declares under his sole responsibility that the products identified above comply with the protection requirements of the EMC directive and with the principal elements of the safety objectives of the Low Voltage Equipment directive, and that the following standards have been applied:

BS EN 61010-1:2010 Safety requirement for electrical equipment for measurement control and laboratory use. Part 1 General requirements

BS EN61326-1:2013 Electrical equipment for measurement control and laboratory use EMC requirements. Part 1: General requirements

BS EN61326-2-3:2013 Electrical equipment for measurement control and laboratory use EMC requirements. Part 2-3: Particular requirements – Test configuration and performance criteria for transducers with integrated or remote signal conditioning.

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer. **Signed for and on behalf of : Micronics Ltd.** 

	N						
Signature:	10						
Printed Name:	Michael Farno	n					
Titler	Managing Dire	ato a					
litle:	ivianaging Dire	ector					
Date:	April 2018	Location:	Loudwater				
and the second s							
		A	ttention!				
The attention of the specifier, purchaser, installer, or user is drawn to special measures and limitations to use which must be observed when these products are taken into service to maintain compliance with the above directives.							
Details of these special measures and limitations to use are available on request, and are also contained in the product manuals.							
Registere	d Office: Micronics Limite	d, Knaves Beech Busi	ness Centre, Davies Way, Loudwater, Buckinghamshire, HP10 9QR				
	Webs	site: www.micronicsflov	vmeters.com Tel: +44 (1628) 810456				
Directors: E.J. Famon, E. Famon, M.A. Famon, D.B. Leigh							
	Registra	ation No. 1289680	V.A.T. Registration No. 303 6190 91				